



TRYGG

Foretrukket av en grunn



Easy buss

Legg kjettingen ut på bakken.
• Sidekjetting med hurtigstrammere skal ligge vekk fra dekket.



Finn senter av kjettingen, ledd malt svart. Svart senterledd plasseres over senter på dekket.



Fordel kjettingen jevnt rundt dekket.



Bruk styrepinne som medfølger og tre innerkjettingen mellom dekk, kjettingen kobles på motsatt side. Styrepinne fjernes.



Koble så yttersiden



Stram hurtigstrammerne med medfølgende stramm nøkkel



For ekstra stramming monteres så gummi strammeren.

7



Verktøy:

A



B



C



Ferdig montert kjetting:



A - Strammenøkkel for hurtigstrammere i sidekjetting

B - Gummistrammer

C - Styrepinne

www.trygg.no

www.nosted.com