



IGLAND

Manuel d'utilisation

Grande
déchiqueteuse
BL 1200



Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant
d'utiliser le produit. Il contient des informations
importantes relatives à la sécurité.



nøsted &

Merci d'avoir choisi le grand sac à dos IGLAND !

Ce manuel d'utilisation a été conçu pour vous fournir des informations détaillées sur l'utilisation, l'installation, la sécurité et l'entretien de l'équipement.

Il est important que vous lisiez attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine.

La sécurité de nos utilisateurs est notre priorité absolue. Ce manuel contient des informations importantes sur la manière d'utiliser la machine en toute sécurité et d'éviter les dangers potentiels.

Pour votre sécurité, nous vous demandons d'être conscient et de garder à l'esprit que les accidents, les erreurs d'utilisation et les défaillances de l'équipement peuvent entraîner des situations dangereuses. Il est important que vous vous positionniez de manière à ce qu'un éventuel accident ne cause pas de blessures.

Les instructions fournies dans ce manuel doivent toujours être suivies. Une utilisation imprudente ou incorrecte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Toute modification ou autre intervention sur la conception d'origine du produit est effectuée à vos propres risques et sous votre propre responsabilité. Il est important de noter que toute modification ou transformation du produit entraînera la perte du droit à la garantie.

Pour que la garantie soit valable, nous vous rappelons que le formulaire de prise en charge fourni avec le produit doit être renvoyé dans les 14 jours.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez contacter notre centre de service au +47 479 20 192. Veuillez toujours indiquer le type, le numéro de série et l'année de fabrication lors de vos demandes et commandes de pièces.

Nous sommes là pour vous aider à profiter d'une expérience utilisateur sûre et agréable.

Produit	
IG227200	BL 1200

Révisé	08.05.2024
Publié	22.06.2023
P/N	IG390429
Site web	Nosted.com/igland
E-mail	corporate@igland-as.com
Télé	+47 372 56 200

Toute reproduction de textes ou d'illustrations sans autorisation est interdite.

Traduit par IA à partir du manuel d'utilisation original

# TABLE DES MATIÈRES	PAGE
1. Accessoires	4
2. Consignes de sécurité	5
2.1. Consignes de sécurité générales	5
2.2. Utilisation sûre	5
2.3. Stockage	6
2.4. Liste de contrôle avant utilisation	6
3. Composants principaux	6
4. Spécifications techniques	7
4.1. Igland BL 1200	7
5. Montage	7
6. Utilisation	7
7. Entretien	7

1. ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Igland BL 1200	
DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Support de fixation pour SMS	IG500050
Support de fixation pour HMV et SMS	IG500056
Support de fixation pour Avant/Multione	IG500048
Support de fixation pour raccord rapide Triangel	IG500059
Support de fixation pour montage 3 points	IG500063
Support de fixation pour Scan Frame	IG500044
Support de fixation pour porte-outils compact JCB	IG500043
Support de fixation pour fixation d'excavatrice S40	IG500046
Support de fixation pour attache d'excavatrice S50	IG500047
Support de fixation pour ancien Ålø type 3	IG500053
Supports de fixation pour Euro kombi	IG500062
Supports de fixation pour Euro (John Deere)	IG500061
Supports de fixation pour John Deere 400/500	IG500067
Supports de fixation pour « Skid steer »	IG500064
Supports de fixation pour JCB 406-407-409, « petite » Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	IG500054
Support de fixation pour Weidemann Hoftrack 1380	IG500049



2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ


2.1 Consignes de sécurité générales Afin de garantir une utilisation sûre de l'outil, il est important de suivre scrupuleusement nos consignes de sécurité.

- **Lisez le manuel d'utilisation :** avant d'utiliser l'outil, vous devez lire et étudier attentivement le manuel d'utilisation afin de comprendre son utilisation et son entretien corrects.
- **Domaine d'utilisation :** le BL 1200 est un outil stable et sûr pour la manipulation de grands sacs. Utilisez le produit uniquement sur le dispositif de chargement du tracteur. **N'utilisez jamais** le produit pour d'autres tâches que celles pour lesquelles il a été conçu. **Le fabricant n'est pas responsable** des dommages et détériorations résultant d'une mauvaise utilisation de l'équipement.
- **Distance de sécurité :** respectez une zone de sécurité de 10 m.
- **Utilisation :** familiarisez-vous avec les fonctions du produit. Assurez-vous que seules des personnes qualifiées et formées utilisent l'équipement. Faites preuve de la plus grande prudence à tout moment.
- **Équipement de protection individuelle :** utilisez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire.
- **Risque de blessure par écrasement :** soyez conscient du risque de blessure par écrasement lié à toutes les pièces mobiles.
- **Préparation aux situations d'urgence :** gardez à portée de main une trousse de premiers secours et les numéros d'urgence en cas d'accident ou de situation d'urgence.
- **Toute modification ou autre intervention** sur la conception d'origine du produit est effectuée à vos propres risques et sous votre propre responsabilité. Il est important de noter que toute modification ou transformation du produit entraînera la perte du droit de réclamation.
- **Inspectez le produit** pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de pièces et vis desserrées. Remplacez les pièces usées ou endommagées par des composants approuvés par le fabricant. Tout dommage doit être réparé avant que le produit puisse être réutilisé.
- **Tenez un registre des opérations d'entretien et de réparation** effectuées sur le produit.



2.2 Utilisation en toute sécurité

- **Respectez les règles de sécurité et faites preuve de la plus grande prudence** afin de limiter et prévenir les accidents.
- **Assurez-vous que le produit est en bon état avant utilisation** et qu'il a fait l'objet de contrôles d'entretien réguliers.
- **Assurez-vous que tous les panneaux d'avertissement** sont visibles et lisibles à tout moment.
- **L'outil est commandé** depuis la cabine du tracteur.
- **Lors du transport,** la charge **doit** être sécurisée à l'aide d'un arrimage supplémentaire.
- **Tenez toujours compte de** la répartition du poids et de la stabilité du tracteur ou de la charge.
- **Évitez de soulever des charges trop haut,** car cela pourrait renverser le tracteur.
- **Maintenez la charge aussi bas** que possible avec un centre de gravité bas.
- **Ne vous tenez jamais** entre le tracteur et l'outil.
- **Évitez de porter des foulards et autres vêtements amples** qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles.
- **Ne surchargez pas** la capacité du produit et suivez toujours les recommandations du fabricant. La capacité de levage maximale de l'outil est de 1 200 kg.
- **Ne passez jamais sous** l'outil levé.



- **L'entretien doit** être effectué **uniquement** lorsque le moteur est arrêté.
- **Ne procédez jamais à des réglages ou à des opérations d'entretien** lorsque l'outil est soulevé.
- **Soyez particulièrement prudent** lorsque vous conduisez sur une surface glissante.
- **Évitez de rouler sur** des terrains en pente ou inclinés.
- Enlevez **la neige, la glace ou tout autre corps étranger** avant utilisation.

3. COMPOSANTS PRINCIPAUX


2.3 Stockage

- Stockez l'équipement dans un endroit sec et sûr.
- Le stationnement doit toujours se faire sur une surface plane et stable.
- Ne quittez jamais la machine avec l'outil relevé.
- Évitez que les enfants grimpent ou jouent sur ou à côté de l'équipement.
- Soyez prudent lors du montage et du démontage.



2.4 Liste de contrôle avant utilisation

- Inspectez toujours le produit pour détecter toute trace d'usure ou de dommage avant utilisation. Tout dommage doit être réparé par du personnel qualifié avant que l'équipement ne soit réutilisé.
- Assurez-vous d'avoir une vue d'ensemble complète de la zone de travail.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail.
- Lubrifiez l'équipement comme indiqué.
- Respectez les règles de sécurité afin de limiter et de prévenir les accidents.



N° Composants principaux

1. Crochet
2. Étrier
3. Fixation à l'attelage

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Igland BL 1200	
Hauteur	170 cm
Largeur	100 cm
Poids	75 kg
Capacité de levage max.	1200 kg

5. MONTAGE

Les arceaux sont fixés à l'aide de 4 vis chacun.



Montez le support de fixation souhaité à l'aide de quatre boulons et écrous.



Attelez l'outil au tracteur et assurez-vous que l'attelage est correctement verrouillé.

6. UTILISATION

Tenez toujours compte de la répartition du poids, de la stabilité et de la capacité de levage du tracteur ou du chargeur. Des mouvements lents réduisent le risque d'endommagement de l'outil et du sac.

Basculez l'outil vers le bas afin que le crochet atteigne la boucle de levage du sac. Accrochez la boucle au crochet. Basculez l'outil vers le haut tout en conduisant le tracteur vers le sac afin qu'il ne traîne pas sur le sol. Soulevez et assurez-vous que le sac repose entre les arceaux avant de le déplacer.

Pour déposer le sac, abaissez l'outil et inclinez-le vers le bas. Éloignez-vous simultanément du sac avec précaution pour éviter qu'il ne traîne sur le sol.

7. ENTRETIEN

Intervalle	Composant	Description
Premières 10 heures	Vis et écrous	Resserrer
« Toutes les 100 heures/une fois par an »	Vis et écrous	Resserrer



IGLAND Atelier et centre de services

Notre centre d'atelier et de service à Mandal fournit une assistance technique pour tous nos produits.

Nous effectuons l'entretien et la réparation de treuils anciens et usagés.
Cela prolonge la durée de vie des produits et est bon pour l'environnement.

Avez-vous besoin :

Une assistance technique pour les remorques
à bois Des accessoires ou des équipements
supplémentaires

Un rendez-vous pour l'entretien ou la
réparation d'un treuil Appelez notre service après-
vente au + 47 372 56 200

E-mail : service.igland@nosted.com

nøsted &