



IGLAND

Manuel d'utilisation

Fourche à palettes FL 95/115, double, Multigrip



Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant d'utiliser le produit. Il contient des informations importantes relatives à la sécurité.



nøsted &

Merci d'avoir choisi une fourche à palettes IGLAND !

Ce manuel d'utilisation a été conçu pour vous fournir des informations détaillées sur l'utilisation, l'installation, la sécurité et l'entretien de l'équipement.

Il est important que vous lisiez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'outil.

La sécurité de nos utilisateurs est notre priorité absolue. Ce manuel contient des informations importantes sur la manière d'utiliser la machine en toute sécurité et d'éviter les dangers potentiels.

Pour votre sécurité, nous vous demandons d'être conscient et de garder à l'esprit que les accidents, les erreurs d'utilisation et les défaillances de l'équipement peuvent entraîner des situations dangereuses. Il est important que vous vous positionniez de manière à ce qu'un éventuel accident ne cause pas de blessures.

Les instructions fournies dans ce manuel doivent toujours être suivies. Une utilisation imprudente ou incorrecte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Toute modification ou autre intervention sur la conception d'origine du produit est effectuée à vos propres risques et sous votre propre responsabilité. Il est important de noter que toute modification ou transformation du produit entraînera la perte du droit à la garantie.

Pour que la garantie soit valable, nous vous rappelons que le formulaire de prise en charge fourni avec le produit doit être renvoyé dans les 14 jours.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez contacter notre centre de service au +47 479 20 192. Veuillez toujours indiquer le type, le numéro de série et l'année de fabrication lors de vos demandes et commandes de pièces.

Nous sommes là pour vous aider à profiter d'une expérience utilisateur sûre et agréable.

Produit	
IG225010	FL 95
IG225012	FL 115
IG225011	FL 95 Double, 2 m
IG225014	FL 95 Double, 2,4 m
IG225013	FL 115 Double, 2 m
IG225015	FL 115 Double, 2,4 m
IG224500	Multigrip

Révisé	18.04.2024
Publié	22/06/2023
P/N	IG390426
Site web	Nosted.com/igland
E-mail	corporate@igland-as.com
Télé	+47 372 56 200

Toute reproduction de textes ou d'illustrations sans autorisation est interdite.

Traduit par IA à partir du manuel d'utilisation original

#	TABLE DES MATIÈRES	PAGE
1.	Accessoires	4
2.	Consignes de sécurité	5
2.1.	Consignes de sécurité générales	5
2.2.	Utilisation sûre	5
2.3.	Stockage	6
2.4.	Liste de contrôle avant utilisation	6
3.	Composants principaux	7
4.	Spécifications techniques	8
4.1.	Igland FL 95	8
4.2.	Igland FL 115	8
4.3.	Igland FL 95 Double	8
4.4.	Igland FL 115 Double	8
4.5.	Igland Multigrip	8
5.	Montage	9
5.1.	Fourche à palettes	9
5.2.	Multigrip	9
6.	Commande	9
7.	Entretien	9
7.1.	Tableau des services	9
8.	Stockage	9

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Igland FL 95, FL 115	
DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Support de fixation pour SMS	IG500050
Support de fixation pour HMV et SMS	IG500056
Support de fixation pour Avant/Multione	IG500048
Support de fixation pour raccord rapide Triangel	IG500059
Support de fixation pour montage 3 points	IG500063
Support de fixation pour Scan Frame	IG500044
Support de fixation pour porte-outils compact JCB	IG500043
Support de fixation pour attache d'excavatrice S40	IG500046
Support de fixation pour attache d'excavatrice S50	IG500047
Support de fixation pour ancien modèle Ålø type 3	IG500053
Supports de fixation pour Euro combi	IG500062
Supports de fixation pour Euro (John Deere)	IG500061
Supports de fixation pour John Deere 400/500	IG500067
Supports de fixation pour « Skid steer »	IG500064
Supports de fixation pour JCB 406-407-409, « petite » Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	IG500054
Support de fixation pour Weidemann Hoftrack 1380	IG500049

Igland FL 95, FL 115 Double	
DESCRIPTION	N° DE PRODUIT
Support de fixation pour SMS	IG500050
Support de fixation pour HMV et SMS	IG500056
Support de fixation pour Avant/Multione	IG500048
Support de fixation pour raccord rapide triangulaire, renforcé	IG611007
Support de fixation pour montage 3 points, renforcé, pour montage à l'avant et à l'arrière	IG500066
Support de fixation pour Scan Frame	IG500044
Support de fixation pour porte-outils compact JCB	IG500043
Support de fixation pour fixation d'excavatrice S40	IG500046
Support de fixation pour attache d'excavatrice S50	IG500047
Support de fixation pour ancien modèle Ålø type 3	IG500053
Supports de fixation pour Euro combi	IG500062
Supports de fixation pour Euro (John Deere)	IG500061
Supports de fixation pour John Deere 400/500	IG500067
Supports de fixation pour « Skid steer »	IG500064
Supports de fixation pour JCB 406-407-409, « petite » Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	IG500054
Support de fixation pour Weidemann Hoftrack 1380	IG500049



2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ


2.1 Consignes de sécurité générales Afin de garantir une utilisation sûre de l'outil, il est important de suivre scrupuleusement nos consignes de sécurité.

- **Lisez le manuel d'utilisation :** avant d'utiliser l'équipement, vous devez lire et étudier attentivement le manuel d'utilisation afin de comprendre son utilisation et son entretien corrects.
- **Domaine d'utilisation :** n'utilisez jamais le produit pour des tâches autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages et détériorations résultant d'une mauvaise utilisation de l'équipement.
- **Distance de sécurité :** respectez la zone de sécurité de 10 m.
- **Utilisation :** familiarisez-vous avec les fonctions du produit. Assurez-vous que seules des personnes qualifiées et formées utilisent l'équipement. Faites preuve de la plus grande prudence.
- **Équipement de protection individuelle :** portez toujours l'équipement de protection individuelle nécessaire, y compris des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures de sécurité pendant le fonctionnement.
- **Risque d'écrasement :** faites attention au risque d'écrasement par toutes les pièces mobiles.
- **Préparation aux situations d'urgence :** gardez une trousse de premiers secours et les numéros d'urgence à portée de main en cas d'accident ou de situation d'urgence.
- **Toute modification ou autre intervention** sur la conception d'origine du produit est effectuée à vos propres risques et sous votre propre responsabilité. Il est important de noter que toute modification ou transformation du produit entraînera la perte du droit de réclamation.
- **Inspectez le produit** pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de pièces et vis desserrées. Remplacez les pièces usées ou endommagées par des composants approuvés par le fabricant. Tout dommage doit être réparé avant que le produit puisse être réutilisé.
- **Tenez un registre des opérations d'entretien et de réparation** effectuées sur le produit.



2.2 Utilisation en toute sécurité de l'

- **Respectez les règles de sécurité et faites preuve de la plus grande prudence** afin de limiter et d'éviter les accidents.
- **Utilisez uniquement la fourche à palettes** pour son usage prévu. L'équipement ne doit jamais être utilisé pour soulever du personnel.
- **Assurez-vous que le produit est en bon état avant utilisation** et qu'il a fait l'objet de contrôles d'entretien réguliers. Vérifiez que les fourches sont toujours fixées et verrouillées au châssis.
- **Veillez à ce que tous les panneaux d'avertissement** soient visibles et lisibles à tout moment.
- **La fourche à palettes est commandée** depuis la cabine.
- **Lors du transport**, la charge **doit** être sécurisée.
- **Le centre de gravité doit toujours se trouver** au milieu des fourches.
- **Ne vous tenez jamais** entre le tracteur et l'outil.
- **Évitez de porter des écharpes et autres vêtements amples** qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles.
- **Ne surchargez pas** la capacité du produit et suivez toujours les recommandations du fabricant.
- **Ne passez jamais sous** l'outil levé.



- **L'entretien doit** être effectué **uniquement** lorsque le moteur est arrêté.
- **Ne jamais effectuer de réglages ou d'entretien** lorsque l'outil est levé.
- **Soyez particulièrement prudent** lorsque vous conduisez sur une surface glissante.
- **Évitez de rouler sur** des terrains en pente.
- **Évitez de soulever lourdement.** Cela pourrait renverser le tracteur.
- **La glace et la neige doivent être retirées** avant d'utiliser les fourches.

2.3 Stockage

- Stockez l'équipement dans un endroit sec et sûr.
- Le stationnement doit toujours se faire sur une surface plane et stable.
- Empêchez les enfants de grimper ou de jouer sur ou à côté de l'outil.
- Soyez prudent lors du montage et du démontage, et faites attention au risque de coincement.




2.4 Liste de contrôle avant utilisation de l'

- Inspectez toujours le produit pour détecter toute trace d'usure ou de dommage avant utilisation. Tout dommage doit être réparé par du personnel qualifié avant que l'équipement ne soit réutilisé.
- Assurez-vous d'avoir une vue d'ensemble complète de la zone de travail.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail.
- Lubrifiez l'équipement comme indiqué.
- Respectez les règles de sécurité afin de limiter et de prévenir les accidents.



3. COMPOSANTS PRINCIPAUX DE L'



N° Composants principaux

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Cadre | 5. Plaque de verrouillage |
| 2. Fourche | 6. Partie supérieure |
| 3. Levier de verrouillage | 7. Tige |
| 4. Point d'ancrage pour fixations alternatives | 8. Cylindre |

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'

Igland FL 95	
Capacité à 60 cm	1600 kg
Longueur/hauteur/largeur	95/56/100 cm
Largeur maximale, fourches extérieures	100 cm
Largeur minimale, fourches extérieures	39 cm
Poids à partir de	127 kg

Igland FL 115	
Capacité à 60 cm	2500 kg
Longueur/hauteur/largeur	115/63/100 cm
Largeur maximale, fourches extérieures	100 cm
Largeur minimale, fourches extérieures	39 cm
Poids à partir de	152 kg

Igland FL 95 Double (2 m/2,4 m)	
Capacité à 60 cm	1600 kg
Longueur/hauteur/largeur	95/56/200 ou 240 cm
Largeur maximale, fourches extérieures	100 cm
Largeur minimale, fourches extérieures	39 cm
Poids à partir de	255 kg

Igland FL 115 Double (2 m/2,4 m)	
Capacité à 60 cm	2500 kg
Longueur/hauteur/largeur	115/63/200 ou 240 cm
Largeur maximale, fourches extérieures	200/240 cm
Largeur minimale, fourches extérieures	39 cm
Poids à partir de	305 kg

Igland Multigrip	
Ouverture de la pince	160 degrés
Longueur du bras de préhension	121 cm
Hauteur de la tour	101 cm
Poids	79 kg

5. MONTAGE

5.1 Fourche à palettes

Soulever à un endroit approprié.

Monter les supports de fixation pour le chargeur frontal concerné. La

fourche à palettes (FL) est raccordée au dispositif de chargement du

tracteur.

La fourche à palettes (FL) est sécurisée à l'aide du dispositif de verrouillage du dispositif de chargement.

5.2 Multigrip

À monter au centre du châssis.



5.2.1 Montage du Multigrip

Se connecte à la troisième fonction du dispositif de chargement.

La charge doit être en équilibre sur les fourches avant d'activer le multigrip.

Évitez toute charge asymétrique.

NB ! Ne passez jamais sous l'outil soulevé.

Sachez que lorsque le bras du Multigrip est complètement abaissé, il descend plus bas que les fourches. C'est pourquoi le FL ne doit pas être abaissé au sol avec le bras plus bas que les fourches.

UTILISATION

S'assurer que les fourches sont bien fixées et verrouillées au châssis.

La fourche à palettes est commandée depuis la cabine

du tracteur. Entraînez-vous d'abord sans charge.

Une zone de sécurité de 10 m doit être respectée.

Gardez les parties du corps éloignées des articulations mobiles de l'appareil de chargement. À utiliser uniquement pour soulever des palettes homologuées.

Maintenez la charge aussi bas que possible à tout moment.

NB ! Soyez vigilant à tout moment !

Le centre de gravité doit toujours se trouver au milieu des fourches.

Respectez les exigences des autorités routières lorsque vous circulez sur la voie publique.

7. ENTRETIEN

7.1 Tableau d'entretien

Abaissez les fourches au sol et arrêtez le moteur.

FL

Intervalle	Composant	Description
Premières 10 heures	Vis et écrous	Resserrer
Toutes les 10 heures	Fourches	Vérifier l'absence de défauts ou de dommages
Toutes les 50 heures	Pièces mobiles	Lubrifier avec de l'huile
« Toutes les 100 heures/une fois par an »	Vis et écrous	Resserrer

Multigrip

Intervalle	Composant	Description
Premières 10 heures	Vis et écrous	Resserrer
	Tuyaux	Vérifier l'absence de dommages dus à des pincements, fissures, usure
Toutes les 10 heures	Fourches	Vérifier s'il y a des défauts ou des dommages
Toutes les 50 heures	Pièces mobiles	Lubrifier avec de l'huile
	Points de graissage	Lubrifier avec de la graisse
	Tuyaux	Vérifier l'absence de dommages dus à des pincements, fissures, usure
« Toutes les 100 heures/une fois par an »	Vis et écrous	Resserrer

8. STOCKAGE

Lubrifiez toutes les pièces mobiles. Placez

le FL sur une surface plane. Stockez le FL de

manière appropriée.

NOTES

NOTES



IGLAND Atelier et centre de services

Notre centre d'atelier et de service à Mandal fournit une assistance technique pour tous nos produits.

Nous effectuons l'entretien et la réparation de treuils anciens et usagés. Cela prolonge la durée de vie des produits et est bon pour l'environnement.

Avez-vous besoin :

Une assistance technique pour les remorques à bois

Des accessoires ou des équipements supplémentaires

Un rendez-vous pour l'entretien ou la réparation d'un treuil Appelez notre service après-vente au + 47 372 56 200

E-mail : service.igland@nosted.com

nøsted &

Doneheia 17, 4516 Mandal